

仮面ライダーゴーストのゴーストアイコン

©2015 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

あそ かの
の遊び方

セット内容

取扱説明書
(本書)…1



ロビンゴーストアイコン…1



上面シール




ガンバラizingカード…1

各部名称



ロビンゴーストアイコン

回転ボタンを押します。
→中心の絵柄が順番に変わります。



回転ボタン



ロビンゴーストアイコンの絵柄

通常

ナンバラing

ゴーストチェンジ

必殺技



QRコード

【裏から見た図】

ゴーストアイコンで遊びが広がる!!

スマートフォンプリ

ベルトにセット!

QRコードを読み込み!

QRコードを読み込み!

QRコードを読み込み!

<http://rider.b-boys.jp/>

※画像はイメージです。※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 ©BANDAI

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●ゴーストアイコン背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

仮面ライダーゴーストの玩具情報はWebサイトをチェック!!

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

仮面ライダーゴースト おもちゃ

<http://rider.b-boys.jp/>

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見・ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※ゴーストアイコンについてのQRコードではありませんのでご注意ください。



商品コード
018018

ボーイズパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。
※通信料などはお客様のご負担となります。
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※PHSからはご利用いただけません。

(締め切り：2016年9月末日)

二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>


別売りの変身ベルト DXゴーストドライバーで仮面ライダーゴースト ロビン魂にゴーストチェンジ!!

※詳しくは、別売りの「変身ベルト DXゴーストドライバー」の取扱説明書をご参照ください。

※ゴーストアイコンの絵柄が変わっても動作音は変わりません。

1 ロビンゴーストアイコンの絵柄をナンバリングにします。

ロビンゴーストアイコンの回転ボタンを押して、絵柄をナンバリングに合わせます。







2 ゴーストドライバーにロビンゴーストアイコンをセットします。

- ① ボタンを押してカバーを開けます。
→ 開閉音と待機音が鳴ります。
- ② ロビンゴーストアイコンをバックルの中心にカチッとさせるまではめ合わせます。
→ 着脱音が鳴ります。

※図を参考にセットする向きにご注意ください。


- ③ カバーを閉じます。
→ 開閉音とセリフ、変身待機音が鳴ります。

※変身待機音は約30秒で止まります。




3 トリガーを操作します。

- ① トリガーを引きます。
→ トリガー音が鳴り、まぶたが閉じます。



- ② トリガーを押し込みます。
→ 変身音が鳴り、LEDが光ります。
まぶたが開いてロビンゴーストアイコンの絵柄が変化します。

※トリガーは奥までしっかり押し込んでください。



仮面ライダーゴースト
ロビン魂にゴーストチェンジ!!!


必殺技遊び ※「ゴーストチェンジ」の後に行います。

※ゴーストアイコンの絵柄が変わっても動作音は変わりません。

トリガーを操作します。


- ① トリガーを引きます。
→ トリガー音と必殺技待機音が鳴り、まぶたが開きます。

※必殺技待機音は約30秒で止まります。



- ② トリガーを押し込みます。
→ 必殺技音が鳴り、LEDが光ります。
まぶたが開いてロビンゴーストアイコンの絵柄が変わります。

※トリガーは奥までしっかり押し込んでください。



※4回に1回セリフが「ダイカイガン! ロビンフット! オオメダマ!」になり必殺技音が変化します。