

仮面ライダーゴーストの遊び方

セット内容

取扱説明書
(本書)…1



ベンケイゴーストアイコン…1



上面シール




ガンバラizingカード…1

各部名称



回転ボタンを押します。
→中心の絵柄が順番に変わります。



回転ボタン

ベンケイゴーストアイコンの絵柄



通常

ナンバラing

ゴーストチェンジ

必殺技



QRコード

裏から見た図

ゴーストアイコンで遊びが広がる!!

スマートフォンプリ
ベルトにセット!
QRコードを読み込み!
QRコードを読み込み!
QRコードを読み込み!
<http://rider.b-boys.jp/>

※画像はイメージです。※QRコードは株式会社デンソーエーの登録商標です。
©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 ©BANDAI

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●ゴーストアイコン背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

仮面ライダーゴーストの玩具情報はWebサイトをチェック!!

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

仮面ライダーゴースト おもちゃ

<http://rider.b-boys.jp/>

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見・ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※ゴーストアイコンについているQRコードではありませんのでご注意ください。

商品コード 018049

アンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※PHSからはご利用いただけません。
(締め切り：2016年9月末日)
二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>


別売りの変身ベルト DXゴーストドライバーで仮面ライダーゴースト ベンケイ魂にゴーストチェンジ!!

※詳しくは、別売りの「変身ベルト DXゴーストドライバー」の取扱説明書をご参照ください。

※ゴーストアイコンの絵柄が変わっても動作音は変わりません。

1 ベンケイゴーストアイコンの絵柄をナンバリングにします。

ベンケイゴーストアイコンの回転ボタンを押して、絵柄をナンバリングに合わせます。






2 ゴーストドライバーにベンケイゴーストアイコンをセットします。

- ① ボタンを押してカバーを開けます。
→開閉音と待機音が鳴ります。
- ② ベンケイゴーストアイコンをバックルの中心にカチッとすることで合わせます。
→着脱音が鳴ります。

※図を参考にセットする向きにご注意ください。


- ③ カバーを閉じます。
→開閉音とセリフ、変身待機音が鳴ります。

※変身待機音は約30秒で止まります。




3 トリガーを操作します。

- ① トリガーを引きます。
→トリガー音が鳴り、まぶたが閉じます。



- ② トリガーを押し込みます。
→変身音が鳴り、LEDが光ります。
まぶたが開いてベンケイゴーストアイコンの絵柄が変化します。



※トリガーは奥までしっかり押し込んでください。

仮面ライダーゴースト
ベンケイ魂にゴーストチェンジ!!


必殺技遊び ※「ゴーストチェンジ」の後に行います。

※ゴーストアイコンの絵柄が変わっても動作音は変わりません。

トリガーを操作します。


- ① トリガーを引きます。
→トリガー音と必殺技待機音が鳴り、まぶたが閉じます。

※必殺技待機音は約30秒で止まります。



- ② トリガーを押し込みます。
→必殺技音が鳴り、LEDが光ります。
まぶたが開いてベンケイゴーストアイコンの絵柄が変わります。

※トリガーは奥までしっかり押し込んでください。



※4回に1回セリフが「ダイカイガン! ベンケイ! オメガドライブ!」になり必殺技音が変化します。