

仮面ライダーゴーストの遊び方

セット内容

取扱説明書 (本書)…1	ベートーベンゴーストアイコン…1	ノブナガゴーストアイコン…1	ガンバライジングカード…2
--------------	------------------	----------------	---------------

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●ゴーストアイコン背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

仮面ライダーゴーストの玩具情報はWebサイトをチェック!!

仮面ライダーゴースト おもちゃ

<http://rider.b-boys.jp/>

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※ゴーストアイコンについているQRコードではありませんのでご注意ください。

スマートフォン商品コード 017950

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

仮面ライダーゴースト おもちゃ

アンケートにご協力ください!!

ボーイストイパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイストイパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。

※通信料などはお客様のご負担となります。

※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※PHSからはご利用いただけません。

(締め切り: 2016年9月末日)

二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

各部名称

ベートーベンゴーストアイコン

回転ボタンを押します。
→中心の絵柄が順番に変わります。

QRコード

【裏から見た図】

ノブナガゴーストアイコン

回転ボタンを押します。
→中心の絵柄が順番に変わります。

QRコード

【裏から見た図】

ゴーストアイコンで遊びが広がる!!

ベルトにセット!

スマートフォンアプリ

QRコードを読み込み!

QRコードを読み込み!

QRコードを読み込み!

<http://rider.b-boys.jp/>




別売りの変身ベルト DXゴーストドライバーで仮面ライダーゴースト ベートーベン魂にゴーストチェンジ!!

※詳しくは、別売りの「変身ベルト DXゴーストドライバー」の取扱説明書をご参照ください。

必殺技遊び ※「ゴーストチェンジ」の後に行います。


1 ベートーベンゴーストアイコンの絵柄をナンバリングにします。

ベートーベンゴーストアイコンの回転ボタンを押して、絵柄をナンバリングに合わせます。




2 ゴーストドライバーにベートーベンゴーストアイコンをセットします。

- ① ボタンを押してカバーを開けます。→ 閉閉音と待機音が鳴ります。
- ② ベートーベンゴーストアイコンをバックルの中心にカチッとするまではめ合わせます。→ 着脱音が鳴ります。
- ③ カバーを閉じます。→ 閉閉音とセリフ、変身待機音が鳴ります。



3 トリガーを操作します。

- ① トリガーを引きます。→ トリガー音が鳴り、まぶたが閉じます。
- ② トリガーを押し込みます。→ 変身音が鳴り、LEDが光ります。まぶたが開いてベートーベンゴーストアイコンの絵柄が変化します。




仮面ライダーゴースト ベートーベン魂にゴーストチェンジ!!

※ゴーストアイコンの絵柄が変わっても動作音は変わりません。

トリガーを操作します。

- ① トリガーを引きます。→ トリガー音と必殺技待機音が鳴り、まぶたが閉じます。
- ② トリガーを押し込みます。→ 必殺技音が鳴り、LEDが光ります。まぶたが開いてベートーベンゴーストアイコンの絵柄が変わります。



※4回に1回セリフが「ダイカイガン! ベートーベン! オオメダマ!」になり必殺技音が変化します。




別売りの変身ベルト DXゴーストドライバーで仮面ライダーズペクター ノブナガ魂にゴーストチェンジ!!

※詳しくは、別売りの「変身ベルト DXゴーストドライバー」の取扱説明書をご参照ください。

必殺技遊び ※「ゴーストチェンジ」の後に行います。


1 ノブナガゴーストアイコンの絵柄をナンバリングにします。

ノブナガゴーストアイコンの回転ボタンを押して、絵柄をナンバリングに合わせます。




2 ゴーストドライバーにノブナガゴーストアイコンをセットします。

- ① ボタンを押してカバーを開けます。→ 閉閉音と待機音が鳴ります。
- ② ノブナガゴーストアイコンをバックルの中心にカチッとするまではめ合わせます。→ 着脱音が鳴ります。
- ③ カバーを閉じます。→ 閉閉音とセリフ、変身待機音が鳴ります。



3 トリガーを操作します。

- ① トリガーを引きます。→ トリガー音が鳴り、まぶたが閉じます。
- ② トリガーを押し込みます。→ 変身音が鳴り、LEDが光ります。まぶたが開いてノブナガゴーストアイコンの絵柄が変化します。




仮面ライダーズペクター ノブナガ魂にゴーストチェンジ!!

※ゴーストアイコンの絵柄が変わっても動作音は変わりません。

トリガーを操作します。

- ① トリガーを引きます。→ トリガー音と必殺技待機音が鳴り、まぶたが閉じます。
- ② トリガーを押し込みます。→ 必殺技音が鳴り、LEDが光ります。まぶたが開いてノブナガゴーストアイコンの絵柄が変わります。



※4回に1回セリフが「ダイカイガン! ノブナガ! オオメダマ!」になり必殺技音が変化します。