

仮面ライダーゴーストの遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)…1

グリムゴーストアイコン…1

サンゾウゴーストアイコン…1

ヒミコゴーストアイコン…1

ガンバライジングカード…3

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●ゴーストアイコン背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

仮面ライダーゴースト

の玩具情報はWebサイトをチェック!!

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

仮面ライダーゴースト おもちゃ

<http://rider.b-boys.jp/>

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※ゴーストアイコンについているQRコードではありませんのでご注意ください。

商品コード
044185

ボーイストイパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイストイパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。

※通信料などはお客様のご負担となります。

※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※PHSからはご利用いただけません。

(締め切り：2016年9月末日)

二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

各部名称

グリムゴーストアイコン

回転ボタンを押します。→中心の絵柄が順番に変わります。

通常

ナンバリング

ゴーストチェンジ

必殺技

QRコード

【裏から見た図】

サンゾウゴーストアイコン

回転ボタンを押します。→中心の絵柄が順番に変わります。

通常

ナンバリング

ゴーストチェンジ

必殺技

QRコード

【裏から見た図】

ヒミコゴーストアイコン

回転ボタンを押します。→中心の絵柄が順番に変わります。

通常

ナンバリング

ゴーストチェンジ

必殺技

QRコード

【裏から見た図】

ゴーストアイコンで遊びが広がる!!

スマートフォンアプリ

QRコードを読み込み!

ゴーストアイコンをセット!

QRコードを読み込み!

<http://rider.b-boys.jp/>

QRコードを読み込み!




別売りの変身ブレス DXメガウルオウダーで仮面ライダーネクロム グリム魂にゴーストチェンジ!!

※詳しくは、別売りの「変身ブレス DXメガウルオウダー&ネクロムゴーストアイコン」の取扱説明書をご参照ください。


グリム
ゴーストアイコン

1 ゴーストアイコンの
絵柄をナンバリング
にします。

ゴーストアイコンの
回転ボタンを押して、絵柄を
ナンバリングに合わせます。




2 メガウルオウダーに
ゴーストアイコンを
セットします。



ゴーストアイコンを
メガウルオウダーの中心に
カチッとするまではめ合わせます。
→装着音とセリフ、待機音が鳴ります。

※図を参考にセットする向きに
ご注意ください。

※変身待機音は約30秒で止まります。



3 ユニートを起こして
待機ボタンを押します。

①ユニットを矢印の向きに回転させて起こします。

②待機ボタンを押します。
→変身待機音が鳴り、LED 1 が光ります。

※変身待機音は約30秒で止まります。

4 発動ボタンを押します。

発動ボタンを押します。
→変身音が鳴り、LED 1 2 が光ります。



別売りの変身ブレス DXメガウルオウダー&ネクロムゴーストアイコンの取扱説明書をご参照ください。


必殺技遊び ※「ゴーストチェンジ」の後に行います。

※ゴーストアイコンの絵柄が変わっても動作音は変わりません。

1 待機ボタンを押します。


待機ボタンを押します。
→必殺技待機音が鳴り、LED 1 が光ります。

※必殺技待機音は約30秒で止まります。



2 発動ボタンを押します。

発動ボタンを押します。
→必殺技音が鳴り、
LED 1 2 が光ります。



サンゾウゴーストアイコンでのゴーストチェンジ!! ※以下のような音声が鳴ります。

サンゾウ
ゴーストアイコン

ゴーストチェンジ	テンガン! + サンゾウ! + メガウルオウド! + 変身音
必殺技	ダイテンガン! + サンゾウ! + オメガウルオウド!

ヒミコゴーストアイコンでのゴーストチェンジ!! ※以下のような音声が鳴ります。

ヒミコ
ゴーストアイコン

ゴーストチェンジ	テンガン! + ゴースト! + メガウルオウド!
必殺技	※メガウルオウダーにセットしたときに 装着音とセリフ、待機音は鳴りません。 ※必殺技遊びはありません。



別売りの変身ベルト DXゴーストドライバーで仮面ライダーゴースト ヒミコ魂にゴーストチェンジ!!

※詳しくは、別売りの「変身ベルト DXゴーストドライバー」の取扱説明書をご参照ください。

ヒミコ
ゴーストアイコン

1 ゴーストアイコンの
絵柄をナンバリング
にします。

ゴーストアイコンの
回転ボタンを押して、絵柄を
ナンバリングに合わせます。




2 ゴーストドライバーに
ゴーストアイコンを
セットします。

①ボタンを押して
カバーを開けます。
→開閉音と待機音が鳴ります。

②ゴーストアイコンを
バックルの中心に
カチッとするまではめ合わせます。
→着脱音が鳴ります。

③カバーを閉じます。
→開閉音とセリフ、
変身待機音が鳴ります。

※変身待機音は約30秒
で止まります。



図のようになります。

※図を参考にセットする
向きにご確認ください。

図のようになります。

3 トリガーを操作します。

①トリガーを引きます。
→トリガー音が鳴り、まぶたが閉じます。

②トリガーを押し込みます。
→変身音が鳴り、LED が光ります。
まぶたが開いて
ゴーストアイコンの絵柄が変化します。

※トリガーは奥までしっかり
押し込んでください。



必殺技遊び ※「ゴーストチェンジ」の後に行います。

※ゴーストアイコンの絵柄が変わっても動作音は変わりません。

トリガーを操作します。

①トリガーを引きます。
→トリガー音と必殺技待機音が鳴り、
まぶたが閉じます。

②トリガーを押し込みます。
→必殺技音が鳴り、LED が光ります。
まぶたが開いて
ゴーストアイコンの絵柄が変わります。

※トリガーは奥までしっかり
押し込んでください。



グリムゴーストアイコンでのゴーストチェンジ!! ※以下のような音声が鳴ります。

グリム
ゴーストアイコン

ゴーストチェンジ	カイガン! + グリム! + 心のドア! 開く童話!
必殺技	ダイカイガン! + グリム! + オメガドライブ! ※4回に1回「ダイカイガン! グリム! オオメダマ!」になります。

サンゾウゴーストアイコンでのゴーストチェンジ!! ※以下のような音声が鳴ります。

サンゾウ
ゴーストアイコン

ゴーストチェンジ	カイガン! + サンゾウ! + サル! ブタ! カッパ! 天竺を突破!
必殺技	ダイカイガン! + サンゾウ! + オメガドライブ! ※4回に1回「ダイカイガン! サンゾウ! オオメダマ!」になります。